

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.crosser.nt-rt.ru || crr@nt-rt.ru

КУЛЬТИВАТОРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КУЛЬТИВАТОР CR-K1

Двигатель: Loncin 6,5 л.с.
Объем топливного бака: 3,6 л
Ширина культивации: 290 × 580 × 800 × 830 мм
Диаметр фрез: 315 мм
Скорость вращения фрез: 126 об/мин
Скорость: 1 вперед, 1 назад
Вес: 59,5 кг

КУЛЬТИВАТОР CR-K2

Двигатель: Loncin 4 л.с.
Объем топливного бака: 2,5 л
Ширина культивации: 280 × 480 × 490 мм
Диаметр фрез: 300 мм
Скорость вращения фрез: 114 об/мин
Скорость: 1 вперед, 1 назад
Вес: 43 кг

КУЛЬТИВАТОР CR-K3

Двигатель: Loncin 7 л.с.
Объем топливного бака: 3 л
Ширина культивации: 570 × 820 × 870 мм
Диаметр фрез: 315 мм
Скорость вращения фрез: 114 об/мин
Скорость: 2 вперед., 1 назад
Вес: 69 кг

КУЛЬТИВАТОР CR-K4

Двигатель: Loncin 7 л.с.
Объем топливного бака: 3 л
Ширина культивации: 570 × 820 × 870 мм
Диаметр фрез: 315 мм
Скорость вращения фрез: 114 об/мин

Скорость: 1 вперед, 1 назад

Вес: 55,6 кг

КУЛЬТИВАТОР CR-K5

Двигатель: Loncin 6,5 л.с.

Объем топливного бака: 3,6 л

Ширина культивации: 300 × 500 × 850 мм

Диаметр фрез: 340 мм

Фрезы: отстегивающиеся

Скорость: 1 вперед, 1 назад

Рабочие размеры: 124 × 86 × 87 мм

Вес: 51 кг

КУЛЬТИВАТОР CR-K6

Двигатель: Loncin 6,5 л.с.

Объем топливного бака: 3,6 л

Ширина культивации: 300 × 500 × 850 мм

Диаметр фрез: 340 мм

Фрезы: отстегивающиеся

Скорость: 1 вперед, 1 назад

Рабочие размеры: 124 × 86 × 87 мм

Вес: 51 кг

КУЛЬТИВАТОР CR-K7

Двигатель: Loncin 6,5 л.с.

Объем топливного бака: 3,6 л

Ширина культивации: 290 × 520 × 580 мм

Диаметр фрез: 315 мм

Скорость вращения фрез: 150 об/мин

Скорость: 1 вперед

Вес: 45,5 кг

КУЛЬТИВАТОР CR-K8

Двигатель: Loncin 6 л.с.

Объем топливного бака: 1,2 л
Ширина культивации: 290 × 520 × 580 мм
Диаметр фрез: 315 мм
Скорость вращения фрез: 150 об/мин
Скорость: 1 вперед
Вес: 41 кг

КУЛЬТИВАТОР CR-K9

Двигатель: Loncin 4 л.с.
Объем топливного бака: 2,5 л
Ширина культивации: 280 × 480 × 490 мм
Диаметр фрез: 300 мм
Скорость вращения фрез: 114 об/мин
Скорость: 1 вперед
Вес: 40,2 кг

КУЛЬТИВАТОР CR-K10

Двигатель: Loncin 5 л.с.
Ширина культивации: 550 мм
Диаметр фрез: 340 мм
Скорость: 1 вперед, 1 назад
Вес: 44,5 кг

КУЛЬТИВАТОР CR-K11

Двигатель: Loncin 5 л.с.
Ширина культивации: 380 мм
Диаметр фрез: 260 мм
Скорость: 1 вперед
Рабочие размеры: 120 × 50 × 124 см
Вес: 31 кг

КУЛЬТИВАТОР CR-K12

Двигатель: Loncin 1,2 л.с.
Объем топливного бака: 1 л

Ширина культивации: 260 мм

Диаметр фрез: 240 мм

Скорость: 1 вперед

Рабочие размеры: 100 × 39 × 102 см

Вес: 11 кг

КУЛЬТИВАТОР CR-K14

Двигатель: 6,5 л.с.

Ширина культивации: 600-1000 мм

Глубина культивации: 150-300 мм

Трансмиссия: 1,1

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93