

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.crosser.nt-rt.ru || crr@nt-rt.ru

ГЕНЕРАТОРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР CROSSER CR-G-D5000E

Напряжение на выходе генератора (В):220/12

Количество фаз:1

Вых. мощность максимальная (кВт):5

Вых. мощность номинальная (кВт):4.5

Марка двигателя:186F

Способ запуска двигателя:Ручной/электростартер

Охлаждение двигателя:Воздушное

Объем топливного бака (л):12.5

Расход топлива (л/час):1,2

Габариты (мм):770x510x630

Вес (кг): 98

БЕНЗИНОВЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР CROSSER CR-D-W01

Мах мощность, кВт: 2.2

Мах ток, А: 190

Min ток, А: 50

Аккумулятор в комплекте: да

Вес брутто, кг: 100

Вес, кг: 95

Вид сварки: MMA

Вид топлива: бензин

Габариты, мм: 765x570x560

Диаметр электр/провол, мм: 2,6-5

Емкость топливного бака, л: 25

Напряжение, В: 220

Объем масляного бака, л: 1.1

Производитель: CROSSER

Стартер: ручной стартер / электростартер

Тип двигателя: 4-х тактный

Управляющая автоматика: нет

Эл, выходы 380/220/12, шт: 0/1/0

ДИЗЕЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР CROSSER CR-D-W

Мах мощность, кВт: 2.2
Мах ток, А: 190
Min ток, А: 50
Аккумулятор в комплекте: да
Вес брутто, кг: 115
Вес, кг: 110
Вид сварки: ММА
Вид топлива: дизельное
Габариты, мм: 750x490x613
Диаметр электр/провол, мм: 2,6-5
Емкость топливного бака, л: 25
Напряжение, В: 220
Объем масляного бака, л: 1.1
Стартер: ручной стартер / электростартер
Тип двигателя: дизельный
Управляющая автоматика: нет
Эл, выходы 380/220/12, шт: 0/1/0

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР CROSSER CR-G-D3500E

Мах мощность, кВт: 3
Аккумулятор в комплекте: нет
Вес, кг: 85
Вид топлива: дизельное
Емкость топливного бака, л: 12.5
Мощность двигателя: 5,5 л,с,
Мощность максимальная при 220 В, кВт: 3
Мощность номинальная при 220 В, кВт: 2.8
Напряжение, В: 220
Стартер: ручной стартер
Управляющая автоматика: нет
Число оборотов, об/мин: 3000
Эл, выходы 380/220/12, шт: 0/2/1

ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР CROSSER CR-G-D2500

Мах мощность, кВт: 2.2
Аккумулятор в комплекте: нет
Вес, кг: 57
Вид топлива: дизельное
Мощность двигателя: 3,8 л,с,
Мощность максимальная при 220 В, кВт: 2.2
Мощность номинальная при 220 В, кВт: 2
Напряжение, В: 220
Объем двигателя, куб,см: 211
Стартер: ручной стартер
Управляющая автоматика: нет
Число оборотов, об/мин: 3000
Эл, выходы 380/220/12, шт: 0/2/1

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93